




optionale Stütze

abhängig von Wandaufbau und einwirkenden Kräften
siehe Anlage II in der Montageanleitung: Bemessungswiderstände und Einschraubtiefen



blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L / ZK-T30 7,5 x L

Befestigung des Blendrahmen ins blaugelb Trio**therm**+ System

L = Einschraubtiefe ins blaugelb Trio**therm**+ Profil mind. 60mm
für RC2 / RC3 mind. 70mm



blaugelb Protect

Befestigung des Blendrahmen in den Verankerungsgrund (Baugrund)
mit blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L

L = Schraubenlänge der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und Länge der Justierschraube
siehe Montageanleitung blaugelb Protect



blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L

Befestigung des blaugelb Trio**therm**+ Profil in den Verankerungsgrund (Baugrund)

L = Schraubenlänge abhängig vom Wandaufbau und einwirkenden Kräften
siehe Anlage II in der Montageanleitung: Bemessungswiderstände und Einschraubtiefen



blaugelb Sockeldämmprofil EPS

blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS



blaugelb Montagewinkel

Befestigung des blaugelb Sockeldämmprofil am Verankerungsgrund (Baugrund)
mit blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L

L = Schraubenlänge abhängig vom Verankerungsgrund

Dimensionierung abhängig von Höhe des blaugelb Sockeldämmprofil



blaugelb Bankanschlussprofil

direkt mit blaugelb Hybrid Polymer Power Fix auf das blaugelb Trio**therm**+ Profil aufgesetzt



Aufbauhöhen

(Fußbodenaufbau, Rollladenaufbau)



Fugenmaß

entsprechend der Längenänderung (ΔT) des Rahmenmaterials